

WELLCARE

Naturcare Sound Relaxation

Stress relief | A restful night's sleep

Instruction Manual

WE-686

Naturcare Klangentspannung

Stressbewältigung | Eine erholsame
Nachtruhe

Gebrauchsanleitung

Naturcare natuurgeluid

Ontspannend | Een goede nachtrust

Gebruiksaanwijzing

Relaxation sonore Naturcare

Soulagement du stress | Une nuit de
sommeil réparatrice

Mode d'emploi

Suoni rilassanti Naturcare

Allevia lo stress | Goditi una notte di
sonno ristoratore

Manuale di istruzioni

Relajación con sonidos Naturcare

Alivio del estrés | Un sueño reparador

Manual de instrucciones



MODEL: WE-686

EN	Naturcare Sound Relaxation Stress relief A restful night's sleep Instruction Manual	03
DE	Naturcare Klangentspannung Stressbewältigung Eine erholsame Nachtruhe Gebrauchsanleitung	06
NL	Naturcare natuurgeluid Ontspannend Een goede nachtrust Gebruiksaanwijzing	10
FR	Relaxation sonore Naturcare Soulagement du stress Une nuit de sommeil réparatrice Mode d'emploi	14
IT	Suoni rilassanti Naturcare Allevia lo stress Goditi una notte di sonno ristoratore Manuale di istruzioni	18
ES	Relajación con sonidos Naturcare Alivio del estrés Un sueño reparador Manual de instrucciones	22

B860.201-P0917



WELLCARE CO., LTD.

16F, No. 738, Zhong Zheng Rd., Zhong He District, New Taipei City 235, Taiwan

Tel. 886 2 8226 2899 Fax. 886 2 8226 2889

www.wellcare-global.com


Model No. WE-686

NATURCARE SOUND RELAXATION

Thank you for purchasing Wellcare's Naturcare Sound Relaxation which is wonderful for stress relief, meditation, sound masking and a restful night's sleep. Wellcare Naturcare Sound Relaxation mimics 7 natural sounds - heartbeat, sea waves, brook, birdsong, woods, white noise and rain. Immerse yourself in a natural sound environment helps you mask or ignore annoying sounds. Please take a few minutes to read this instruction carefully before using this product.


BATTERY INSTALLATION

Remove the battery compartment cover at the bottom of the product (Fig.1) and insert 4 x AA 1.5V batteries (not included) observing correct polarity as indicated in the battery compartment. Close the battery compartment cover. Always use new batteries, all the same brand. We recommend Durecell for best performance. Never use a mix of new and old batteries.




DC POWER

A specified DC 6V 200mA adaptor (optional) can be also used as a power supply for the Naturcare Sound Relaxation. For use, please connect the adaptor to the power socket on rear of the unit. (Fig.2)



OPERATION INSTRUCTIONS

Choose the desired mode by simply sliding the OFF/ON/TIMER switch located on the side of the Naturcare Sound Relaxation. (Fig.3)




OFF = Power off

ON = Play sounds continuously

Timer = Switch off automatically after 30 minutes

To adjust volume - turn the knob in front of unit clockwise to increase volume and anti-clockwise to reduce volume. (Fig.4)

To select sound - press the button corresponding to desired sound. (Fig.4)



DISPOSAL

This appliance must not be disposed together with domestic waste but at a suitable local collection or recycling point. Please dispose of the appliance in accordance with Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). If there is any question, please contact the municipal authority for more information about disposal in your area.

WARRANTY

Please note Wellcare provides two-year limited warranty for this product. Wellcare warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of two year beginning on the date of purchase.

During the two-year period beginning on the date of purchase, Wellcare will replace defective products covered under this limited warranty. To request limited warranty service, please always contact the store where you purchased it first. Please note a clear copy of the purchase receipt within the limited warranty period for the product is required to return the defective product to the store. The replacement product will assume the remaining limited warranty of the original product.

You can also reach out to Wellcare customer service if you have any concerns about your product as some issues can be resolved right away without the need to return it to the store : <https://www.wellcare-global.com/contact.php> or service@wellcare-global.com



However, please note that our limited warranty does not cover any damage due to shipment of the products to you and external causes, including accident, abuse, misuse, problems with electrical power, usage not in accordance with product instructions, failure to perform reasonable maintenance, problems caused by use of parts and components not supplied by Wellcare, and problems caused by unauthorized repair of Wellcare's product. Furthermore, our limited warranty does not cover any damage due to the defects known to exist by you when you purchase the product.

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country (or jurisdiction to jurisdiction). Wellcare's responsibility for malfunctions and defects in product is limited to replacement as set forth in this limited warranty statement. All express and implied warranties for the product, including but not limited to any implied warranties of an conditions of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the limited warranty period set forth above and no warranties, whether express or implied, will apply after such period. Wellcare does not accept liability beyond the remedies set forth in this limited warranty statement or liability for indirect, incidental or consequential damages.

TECHNICAL DATA

Model : WE-686

Measurements : Dia.14cm x 11.6cm

Operation : 4 x AA 1.5V batteries (not included)

or DC 6V 200mA adaptor (optional)

Adaptor

Model : JOD-S-060020GS-C-2

Input : 100-240V~ 50/60Hz, 0.2A

Output : 6.0Vd.c., 0.2A, 1.2W

Plug diameter : OD 5.5 mm / ID 2.1 mm ; Plug length : 12 mm

Output Polarity : $\ominus \text{---} \text{---} \oplus$ (center positive, sleeve negative)


Modell : WE-686

Naturcare Klangentspannung

Vielen Dank für den Kauf der Naturcare Klangentspannung von Wellcare, die sich wunderbar zur Stressbewältigung, zur Meditation, zur Geräuschüberlagerung und für eine erholsame Nachtruhe eignet. Naturcare Klangentspannung von Wellcare simuliert 7 Naturgeräusche – Herzschlag, Meereswellen, Bach, Vogelgezwitscher, Wald, weißes Rauschen und Regen. Tauchen Sie tief ein in eine natürliche Geräuschumgebung, die Ihnen dabei hilft, störende Geräusche zu überdecken oder zu ignorieren. Nehmen Sie sich bitte einige Minuten Zeit, um diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durchzulesen.


EINSETZEN DER BATTERIEN

Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der Unterseite des Produkts (Abb. 1) und legen Sie 4 Batterien des Typs AA, 1,5 V ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Beachten Sie dabei die richtige Polarität, wie im Batteriefach angegeben. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs. Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien derselben Marke. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Batterien von Duracell. Legen Sie niemals neue und alte Batterien gemeinsam ein.




Gleichstromversorgung

Ein spezieller Gleichstromadapter mit 6 V und 200 mA (optional) kann zusätzlich als Stromversorgung für Naturcare Klangentspannung verwendet werden. Zur Inbetriebnahme verbinden Sie den Adapter mit der Netzbuchse auf der Rückseite des Geräts. (Abb. 2)



BEDIENUNGSANLEITUNG

Wählen Sie den gewünschten Modus, indem Sie einfach den Regler für AUS/EIN/TIMER (OFF/ON/TIMER) an der Seite der Naturcare Klangentspannung verschieben. (Abb. 3)




OFF = Gerät ausschalten

ON = Geräusche fortwährend wiedergeben

Timer = Gerät automatisch nach 30 Minuten ausschalten

Lautstärke einstellen – drehen Sie den Regler an der Vorderseite des Geräts im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern. (Abb. 4)

Geräusch auswählen – drücken Sie die Taste, die dem gewünschten Geräusch entspricht. (Abb. 4)



ENTSORGUNG

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll, sondern muss an einer geeigneten örtlichen Sammel- oder Verwertungsstelle entsorgt werden. Entsorgen Sie das Wärmeunterbett gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung, um weitere Informationen zur

Entsorgung in Ihrer Nähe zu erhalten.

GARANTIE

Bitte beachten Sie, dass Wellcare für dieses Produkt eine zweijährige beschränkte Garantie gewährt. Wellcare garantiert für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

Während der zweijährigen Garantiezeit ab Kaufdatum tauscht Wellcare alle fehlerhaften Produkte um, die unter diese beschränkte Garantie fallen. Zur Inanspruchnahme der eingeschränkten Garantie wenden Sie sich bitte stets an das Geschäft, in dem Sie den Artikel erworben haben. Beachten Sie bitte, dass zur Rückgabe des defekten Produkts im Geschäft innerhalb der Laufzeit der eingeschränkten Garantie eine deutlich lesbare Kopie des Kaufbelegs erforderlich ist. Für das Ersatzprodukt gilt die noch verbleibende Laufzeit der eingeschränkten Garantie des ursprünglichen Produkts.

Sie können sich auch an den Wellcare-Kundendienst wenden, wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt haben, da manche Probleme sofort gelöst werden können, ohne dass eine Rückgabe im Geschäft erforderlich ist: <https://www.wellcare-global.com/DE/contact.php> oder service@wellcare-global.com



Beachten Sie jedoch, dass die beschränkte Garantie keinerlei Schäden abdeckt, die während des Transports des Produktes zu Ihnen oder durch externe Ursachen entstehen, einschließlich Unfälle, unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung, Probleme mit der Stromversorgung, mangelhafte Wartung, Probleme infolge der Verwendung von Teilen und Komponenten, die nicht von Wellcare bereitgestellt wurden, sowie Probleme durch Produktreparaturen, die nicht von Wellcare autorisiert wurden. Außerdem deckt die Garantie keinerlei Schäden ab, die Ihnen beim Kauf des Produktes bereits bekannt waren.

Diese beschränkte Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechtsansprüche. Möglicherweise stehen Ihnen weitere Rechte zu, die von Land zu Land (und von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit) unterschiedlich sein können. Die Haftung von Wellcare für Funktionsstörungen und Mängel des Produktes ist gemäß dieser beschränkten Garantieerklärung auf den Umtausch beschränkt. Sämtliche implizite und explizite Garantien für

das Produkt, einschließlich - jedoch ohne, dass dies eine Beschränkung darstellt - impliziter Garantien für Markttauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, sind in ihrer Laufzeit auf den oben genannten Zeitraum beschränkt, und nach Ablauf dieses Zeitraums erlöschen sämtliche implizite und explizite Garantieansprüche. Wellcare übernimmt keine Haftung, die über die in der beschränkten Garantie genannten Rechtsmittel hinausgehen und keine Haftung für indirekte, Neben- und Folgeschäden.

TECHNISCHE DATEN

Model : WE-686

Abmessungen : Durchmesser: 14 cm x 11,6 cm

Betrieb : 4 x Batterien AA 1,5V (nicht im Lieferumfang)
oder Gleichstromadapter 6V, 200mA (optional)

Netzadapter

Modell : JOD-S-060020GS-C-2

Eingang : 100-240V ~ 50/60Hz, 0,2A

Ausgang : 6,0V DC, 0,2A, 1,2W

Stecker – Durchmesser : Außen 5,5 mm / Innen 2,1 mm Stecker – Länge: 12 mm

Polarität des Ausgangs :  (Innenkontakt positiv, Außenkontakt negativ)


Model No. WE-686

Naturcare natuurgeluid

Bedankt voor uw aankoop van Wellcare Naturcare natuurgeluid, een geweldig hulpmiddel voor het verminderen van stress, bij meditatie, geluidsmaskering en een goede nachtrust. Wellcare Naturcare natuurgeluid imiteert 7 natuurlijke geluiden - hartslag, golven op zee, kabbelend beekje, vogels, bos, witte ruis en regen. Dompel onder in een natuurlijke omgeving van geluid en maskeer of begeer vervelende geluiden. Neem een paar minuten de tijd om deze instructies aandachtig te lezen voordat u dit product gebruikt.


BATTERIJEN PLAATSEN

Verwijder het batterijklepje aan de onderkant van het product (Afb.1) en plaats 4 AA batterijen van 1,5V (niet meegeleverd). Let hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven in het batterijvak. Sluit het batterijklepje. Gebruik altijd nieuwe batterijen van hetzelfde merk. Voor de beste prestaties adviseren wij Duracell. Combineer geen nieuwe en oude batterijen.




DC-voeding

Het is ook mogelijk een DC 6V 200mA-adapter (optioneel) te gebruiken als voeding voor de Naturcare natuurgeluid. Sluit de adapter aan op de aansluiting aan de achterkant van het apparaat. (Afb.2)



BEDIENINGSINSTRUCTIES

Kies de gewenste modus door eenvoudig de AAN/UIT/TIMER-schakelaar aan de zijkant van de Naturcare natuurgeluid te verschuiven. (Afb.3)




UIT = Uitschakelen
AAN = Geluid continu afspelen

Timer = Automatisch uitschakelen na 30 minuten

Volume aanpassen - draai de knop aan de voorkant van het apparaat naar rechts om het volume te verhogen en naar links om het volume te verlagen. (Afb.4)

Geluid selecteren - druk op de knop die overeenkomt met het gewenste geluid. (Afb.4)



MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

Dit apparaat mag niet met het huisvuil worden afgevoerd, maar worden ingeleverd bij een geschikt lokaal inzamelpunt. Voer het apparaat af volgens de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Neem bij vragen contact op met de gemeente voor meer informatie over afvalverwerking in uw regio.

GARANTIE

Wellcare verstrekt 2 jaar Garantie op dit product. Wellcare garandeert dat dit product vrij zal zijn van materiaalfouten en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de dag van uw aankoop.

Gedurende de garantieperiode van 2 jaar vanaf de dag van aankoop zal Wellcare defecte producten, die onder de garantievoorwaarden vallen, vervangen. Neem voor service onder de beperkte garantie altijd

eerst contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht. Bij het retourneren van het product in de winkel is binnen de beperkte garantieperiode een duidelijke kopie van de aankoopbon vereist. Het vervangende product valt onder de resterende beperkte garantie van het originele product.

Bij problemen met het product kunt u ook contact opnemen met de klantenservice van Wellcare, sommige problemen kunnen direct worden opgelost zonder dat u het product hoeft te retourneren: <https://www.wellcare-global.com/NL/contact.php> or service@wellcare-global.com



Let op: onze Garantie dekt niet alle schade als gevolg van verzending of andere oorzaken inclusief een ongeval, misbruik, problemen met uw stroomnetwerk, gebruik van het product anders dan in de gebruiksaanwijzing aangegeven, gebrekkig onderhoud, problemen ontstaan door zelfreparatie of toepassing van ongeschikte onderdelen en problemen ontstaan door reparatie door niet door Wellcare geautoriseerde service bedrijven. Tevens is deze Garantie niet van toepassing voor schade ontstaan door een defect dat u bij aankoop al bekend was.

Deze Garantie geeft u specifieke rechten, maar zo mogelijk heeft u ook andere rechten, die per land of rechtspraak kunnen verschillen. De verantwoordelijkheid van Wellcare voor storingen en defecten in het product is beperkt tot de vervanging zoals uiteengezet in deze verklaring van beperkte garantie. Alle expliciete - en impliciete garanties voor het product, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt in duur tot de duur van de beperkte Garantie, zoals hierboven uiteengezet is er geen enkele garantie, noch expliciet noch impliciet, na deze periode zal van toepassing zijn. Wellcare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid buiten de rechtsmiddelen uiteengezet in deze verklaring van beperkte garantie of aansprakelijkheid voor indirecte, incidentele - of gevolgschade.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model : WE-686

Afmetingen: Dia.14cm x 11.6cm

Werking : 4 x AA 1,5V batterijen (niet meegeleverd)
of DC 6V 200mA adapter (optioneel)

Adapter

Model : JOD-S-060020GS-C-2

Ingang : 100-240V~50/60Hz, 0,2A

Uitgang : 6,0Vdc, 0,2A, 1,2W

Diameter stekker : Buiten 5,5 mm / Binnen 2,1 mm ; Lengte stekker: 12 mm

Polariteit uitgang : $\ominus \text{---} \text{---} \oplus$ (midden positief, huls negatief)


Modèle. WE-686

Relaxation sonore Naturcare

Nous vous remercions d'avoir choisi Relaxation sonore Naturcare de Wellcare, un produit extraordinaire pour vous aider à vous détendre, à méditer, à éliminer les bruits et à profiter d'une nuit de sommeil réparatrice. Wellcare Relaxation sonore Naturcare reproduit 7 sons naturels, à savoir les battements de cœur, les vagues, le bruit d'un ruisseau, le chant d'oiseaux, le bruit du bois qui crisse, le bruit blanc et la pluie. Plongez-vous dans un environnement sonore naturel qui vous aidera à masquer ou à ignorer les sons gênants. Nous vous invitons à lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.


INSTALLATION DE LA BATTERIE

Retirez le couvercle du compartiment à piles situé au bas du produit (Fig. 1) et insérez 4 piles AA 1,5 V (non fournies) en respectant la polarité indiquée dans le compartiment à piles. Fermez le couvercle du compartiment à piles. Utilisez toujours des piles neuves, toutes de la même marque. Nous recommandons Duracell pour obtenir les meilleures performances. Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées.




Alimentation en courant continu

Vous pouvez également utiliser un adaptateur spécifique 6 Vcc, 200 mA (en option) comme source d'alimentation pour le Relaxation sonore Naturcare. Pour utiliser l'appareil, veuillez brancher l'adaptateur à la prise d'alimentation située à l'arrière de l'appareil. (Fig. 2)



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Sélectionnez le mode souhaité en faisant simplement glisser le commutateur OFF/ON /TIMER situé sur le côté du Relaxation sonore Naturcare. (Fig. 3)




OFF = Mise hors tension

ON = Émettre des sons en continu

Timer = S'éteint automatiquement après 30 minutes

Pour régler le volume, tournez le bouton situé à l'avant de l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le réduire. (Fig. 4)

Pour sélectionner un son, appuyez sur le bouton correspondant au son souhaité. (Fig. 4)



ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit être remis à un point de collecte ou de recyclage approprié. Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Si vous avez des questions, veuillez contacter les autorités municipales pour obtenir plus d'informations sur le traitement des déchets dans votre région.

CONDITIONS DE GARANTIE

Remarque Wellcare fournit une garantie limitée de deux ans sur ce produit. Wellcare garantit que ce produit sera exempt de tout défaut matériel et de fabrication pendant une période de deux ans à partir de la date d'achat.

Au cours de la période de deux ans qui débute à la date d'achat, Wellcare s'engage à remplacer les produits défectueux couverts par cette garantie

limitée. Pour demander un service de garantie limitée, veuillez toujours commencer par vous adresser au magasin où vous avez effectué votre achat. Veuillez noter qu'une copie lisible du reçu d'achat dans la période de garantie limitée du produit est exigée pour retourner le produit défectueux au magasin. Le produit de remplacement bénéficiera de la garantie limitée restante du produit d'origine.

Si vous avez des questions concernant votre produit, vous pouvez également contacter le service clientèle de Wellcare, car certains problèmes peuvent être résolus immédiatement sans qu'il soit nécessaire de retourner le produit au magasin : <https://www.wellcare-global.com/FR/contact.php> ou service@wellcare-global.com



Notez toutefois que notre garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par l'expédition du produit à votre adresse ni par des causes externes, et notamment : accidents, utilisation abusive ou inappropriée, problèmes électriques, utilisation non conforme aux instructions du produit, défaut d'entretien raisonnable, problèmes causés par l'emploi de pièces et de composants non fournis par Wellcare, ainsi que les problèmes causés par une réparation non autorisée du produit Wellcare. En outre, notre garantie limitée ne couvre pas les dommages dus à des défauts dont vous auriez connaissance lorsque vous avez acheté le produit.

Cette garantie limitée vous octroie des droits spécifiques reconnus par la loi, ainsi que d'autres variant d'un pays (ou d'une juridiction) à l'autre. La responsabilité de Wellcare à l'égard de défaillances et de défauts du produit se limite à son remplacement, tel qu'exposé dans la présente déclaration de garantie limitée. Toutes les garanties explicites et implicites pour le produit, y compris, mais de manière non exhaustive, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à la période de garantie limitée exposée ci-dessus, et aucune garantie, explicite ou implicite, n'est d'application au terme de cette période. Wellcare décline toute responsabilité au-delà des recours exposés dans cette garantie limitée ou à l'égard de dommages indirects, accidentels ou consécutifs.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle : WE-686

Dimensions : Dia.14 cm x 11,6 cm

Fonctionnement : 4 piles AA 1,5 V (non fournies)

ou adaptateur secteur 6 Vcc, 200 mA (en option)

Adaptateur

Modèle : JOD-S-060020GS-C-2

Entrée : 100-240V~ 50/60 Hz, 0,2 A

Sortie : 6,0 Vcc, 0,2 A, 1,2 W

Diamètre de la fiche : D.E. 5,5 mm / D.I. 2,1 mm ; Longueur de la fiche : 12 mm

Polarité de sortie : $\ominus \text{---} \text{---} \text{---} \oplus$ (centre positif, gaine négative)


Modello : WE-686

Suoni rilassanti Naturcare

Grazie per aver acquistato il Wellcare's Suoni rilassanti Naturcare, ideale per alleviare lo stress, meditare, mascherare i suoni e un sonno riposante. Wellcare Suoni rilassanti Naturcare riproduce 7 suoni naturali: battito cardiaco, onde marine, ruscelli, cinquantii, boschi, rumore bianco e pioggia. Immergiti in un ambiente sonoro naturale per mascherare o ignorare i fastidiosi suoni. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.


INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Rimuovere il coperchio del vano batterie nella parte inferiore del prodotto (fig.1) e inserire 4 batterie AA da 1,5 V (non incluse) rispettando la corretta polarità indicata nel vano batterie. Chiudere il coperchio del vano batterie. Utilizzare sempre batterie nuove della stessa marca. Per prestazioni ottimali si consiglia Duracell. Non utilizzare batterie nuove e vecchie.




Alimentazione CC

Per alimentare Suoni rilassanti Naturcare, è possibile usare anche un adattatore 200mA CC da 6 V (opzionale). Per l'uso, collegare l'adattatore alla presa di alimentazione sul retro dell'unità. (fig. 2)



ISTRUZIONI PER L'USO

Scegliere la modalità desiderata facendo scorrere semplicemente l'interruttore OFF/ON /TIMER situato sul lato di Suoni rilassanti Naturcare. (fig. 3)




OFF = spegnimento

ON = riproduzione suoni in continuo

Timer = spegnimento automatico dopo 30 minuti

Per regolare il volume, ruotare la manopola davanti all'unità in senso orario per aumentare il volume e in senso antiorario per ridurlo. (fig. 4)

Per selezionare un suono premere il pulsante corrispondente al suono desiderato. (fig. 4)



SMALTIMENTO

Questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, ma presso un centro di raccolta o riciclaggio locale idoneo. L'apparecchio deve essere smaltito in conformità alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In caso di dubbi, contattare l'autorità municipale per ulteriori informazioni sullo smaltimento nella propria zona.

GARANZIA

Wellcare fornisce una garanzia limitata di due anni per questo prodotto. Wellcare garantisce che questo prodotto rimarrà libero da difetti materiali e fabbricazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data di acquisto.

Durante il periodo di due anni a partire dalla data di acquisto, Wellcare sostituirà i prodotti difettosi coperti dalla presente garanzia limitata. Per richiedere l'assistenza in garanzia limitata, rivolgersi sempre al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto. Per restituire il prodotto difettoso al negozio è necessario avere una copia chiara della ricevuta d'acquisto entro il periodo di garanzia limitata del prodotto. Il prodotto sostitutivo assumerà

la garanzia limitata residua del prodotto originale.

È possibile contattare il servizio clienti Wellcare per qualsiasi dubbio sul prodotto, in quanto alcuni problemi possono essere risolti sul momento senza il bisogno di restituirlo al negozio: <https://www.wellcare-global.com/IT/contact.php> or service@wellcare-global.com



La garanzia limitata non copre eventuali danni dovuti alla spedizione dei prodotti all'utente e a cause esterne, inclusi incidenti, abusi, uso improprio, problemi di alimentazione elettrica, utilizzo non conforme alle istruzioni del prodotto, mancata esecuzione di una manutenzione ragionevole, problemi causati dall'uso di parti e componenti non forniti da Wellcare e problemi causati dalla riparazione non autorizzata del prodotto Wellcare. Inoltre, la garanzia limitata non copre eventuali danni dovuti ai difetti noti all'acquisto del prodotto.

La presente garanzia limitata conferisce all'utente diritti legali specifici e potrebbe anche avere altri diritti che variano da paese a paese (o da giurisdizione a giurisdizione). La responsabilità di Wellcare per malfunzionamenti e difetti del prodotto è limitata alla sostituzione come stabilito nella presente garanzia limitata. Tutte le garanzie espresse e implicite per il prodotto, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie implicite relative a condizioni di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare, sono limitate alla durata del periodo di garanzia limitato sopra indicato e nessuna garanzia, esplicita o implicita, sarà applicabile dopo tale periodo. Wellcare non si assume alcuna responsabilità oltre i rimedi stabiliti nella presente garanzia limitata o responsabilità per danni indiretti, incidentali o consequenziali.

DATI TECNICI

Modello : WE-686

Misure : Dia.14cm x 11,6cm

Funzionamento : 4 batterie AA da 1,5 V (non incluse)

o adattatore 200mA CC da 6 V (opzionale)

Adattatore

Modello : JOD-S-060020GS-C-2

Ingresso : 100-240V-50/60Hz, 0,2A

Uscita : 6.0Vd.c., 0.2A, 1,2W

Diametro tappo : Diametro esterno 5,5 mm / diametro interno 2,1 mm ;

Lunghezza spina : 12 mm

Polarità in uscita :  (positivo centrale, negativo manicotto)


Modelo : WE-686

Relajación con sonidos Naturcare

Gracias por adquirir 'Relajación con sonidos Naturcare de Wellcare, maravilloso para el alivio del estrés, la meditación, el enmascaramiento de sonidos y para una noche de sueño reparador.. a Relajación con sonidos Naturcare de Wellcare imita 7 sonidos de la naturaleza: latidos del corazón, olas del mar, arroyo, canto de pájaros, bosques, ruido blanco y lluvia. Sumérjase en un entorno sonoro natural que le ayude a enmascarar o pasar por alto los ruidos molestos. Dedique unos minutos a leer atentamente las instrucciones antes de usar el producto.


INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Retire la tapa del compartimento de las pilas en la parte inferior del producto (Fig. 1) e inserte 4 pilas AA de 1,5 V (no incluidas), respetando la polaridad indicada en el compartimento. Cierre la tapa del compartimento de las pilas. Utilice siempre pilas nuevas, todas de la misma marca. Recomendamos Duracell para un rendimiento óptimo. Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.




ALIMENTACIÓN POR CC

También se puede utilizar un adaptador CC de 6 V y 200 mA (opcional) como fuente de alimentación para la Relajación con sonidos Naturcare. Para su uso, conecte el adaptador a la toma de corriente situada en la parte posterior de la unidad. (Fig.2)



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


Seleccione el modo deseado simplemente deslizando el interruptor de APAGADO/ENCENDIDO/TEMPORIZADOR situado en el lateral de la Relajación con sonidos Naturcare. (Fig. 3)



OFF = Apagado
ON = Reproducción continua
Temporizador = Apagado automático después de 30 minutos

Para ajustar el volumen, gire la perilla frontal en sentido horario para subirlo y en sentido antihorario para bajarlo. (Fig.4)

Para seleccionar el sonido, pulse el botón correspondiente. (Fig.4)



ELIMINACIÓN

Este aparato no debe desecharse junto con la basura doméstica, sino en un punto de recogida o reciclaje local adecuado. Deseche el aparato de acuerdo con la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la autoridad municipal para obtener más información sobre la eliminación en su zona.

GARANTÍA

Wellcare ofrece una garantía limitada de dos años para este producto. Wellcare garantiza que este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra durante un período de dos años a partir de la fecha de compra.

Durante este período de dos años a partir de la fecha de compra, Wellcare reemplazará los productos defectuosos cubiertos por esta garantía

limitada. Para solicitar el servicio en garantía limitada, póngase siempre en contacto en primer lugar con el establecimiento donde lo adquirió. Tenga en cuenta que para devolver el producto defectuoso a la tienda será necesario presentar una copia legible del recibo de compra del producto dentro del periodo de la garantía limitada. El producto de sustitución tendrá la garantía limitada restante del producto original.

También puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Wellcare si tiene algún problema con el producto, ya que algunas cuestiones pueden resolverse directamente sin necesidad de devolverlo a la tienda: <https://www.wellcare-global.com/ES/contact.php> o service@wellcare-global.com



Sin embargo, tenga en cuenta que nuestra garantía limitada no cubre ningún daño causado por el envío de los productos ni por causas externas, incluyendo accidentes, abuso, mal uso, problemas con el suministro eléctrico, uso no conforme con las instrucciones del producto, falta de mantenimiento razonable, problemas causados por el uso de piezas y componentes no suministrados por Wellcare y problemas causados por reparaciones no autorizadas del producto de Wellcare. Asimismo, nuestra garantía limitada no cubre ningún daño debido a defectos que usted conocía al comprar el producto.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían según el país (o la jurisdicción). La responsabilidad de Wellcare por mal funcionamiento y defectos del producto se limita a la sustitución, según lo establecido en esta declaración de garantía limitada. Todas las garantías expresas e implícitas del producto, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado, tienen una duración limitada al período de garantía limitada establecido anteriormente y ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, se aplicará después de dicho período. Wellcare no acepta responsabilidad más allá de las compensaciones establecidas en esta declaración de garantía limitada ni responsabilidad por daños indirectos, incidentales o consecuentes.

DATOS TÉCNICOS

Modelo : WE-686

Medidas : Diámetro de 14 cm x 11,6 cm

Funcionamiento : 4 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)
o adaptador CC de 6 V y 200 mA (opcional)

Adaptador

Modelo : JOD-S-060020GS-C-2

Entrada : 100-240V~ 50/60Hz, 0,2A

Salida : 6.0V Cc, 0,2A, 1,2W

Diámetro del enchufe: DE 5,5 mm / DI 2,1 mm ; Longitud del enchufe : 12 mm

Polaridad de la salida : $\ominus \text{---} \text{---} \oplus$ (centro positivo, manguito negativo)

WELLCARE

wellcare-global.com